

Remplissage pour les cartouches CANON iP 1600 -IP2200 - MP150 - MP170



Sortez la cartouche de l'imprimante et enlevez le scotch publicitaire au dessus de la cartouche pour pouvoir faire le remplissage.



Elargissez le petit trou avec un tournevis d'un diamètre de 1-2 mm. Injectez l'encre lentement dans la cartouche (4 ml par couleur, 10 ml pour la cartouche noir). S'il y a de l'encre qui coule ou qui déborde retirez immédiatement 1 ml.

Lors de la remise en place de la cartouche dans l'imprimante, l'écran tactile affichera un message appuyez sur OK pour pouvoir lancer l'impression.



Attention, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit vide